

GAMEPAD-Ը ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ



ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԱԽԱԴԱՏՐՈՒՄՏԱԿԱՆ ՔԱՅԼԵՐ

- Լիցքավորում. համոզվեք, որ ձեր խաղային վահանակը լիովին լիցքավորված է միացնելուց առաջ:
- Միացում. միացրեք խաղային վահանակը պահելով «**HOME**» կոճակը մինչև ցուցիչը վառվի:

ՄԻԱՅՈՒՄ COSMO BOX-ԻՆ ARRIS 7300 ՍԱՐՔԻ ՀԱՄԱՐ

- Անցեք «**Կարգավորումներ**» բաժին:
- Անցեք «**Հեռակառավարիչներ և աքսեսուարներ**» > «**Ավելացնել սարք**»:
- Խաղային վահանակը դրեք զուգակցման ռեժիմում՝ սեղմելով «**X + HOME**» կոճակները և պահեք մինչև ցուցիչը սկսի թարթել:
- Գտեք և ընտրեք **PG-9157/9238** սարքի անունը ձեր էկրանի ցանկում:

ՄԻԱՅՈՒՄ ՍՍԱՐԹՖՈՆԻՆ (ANDROID/IOS)

ANDROID-Ի ՀԱՄԱՐ

- Միացրեք **Bluetooth**-ը ձեր սմարթֆոնում:
- Խաղային վահանակը դրեք զուգակցման ռեժիմում՝ սեղմելով «**X + HOME**» կոճակները և պահեք մինչև ցուցիչը սկսի թարթել:
- Բացեք **Bluetooth** ցանկը ձեր սմարթֆոնում և գտեք **PG-9157/9238** սարքը:
- Ընտրեք այն զուգակցման համար և սպասեք միացման հաստատմանը:

IOS-Ի ՀԱՄԱՐ

- Միացրեք **Bluetooth**-ը ձեր iOS սարքում:
- Խաղային վահանակը դրեք զուգակցման ռեժիմում՝ սեղմելով «**Y + HOME**» կոճակները և պահեք մինչև ցուցիչը սկսի թարթել:
- Բացեք **Bluetooth**-ը ձեր սմարթֆոնում և գտեք **PG-9157/9238** սարքը:
- Ընտրեք այն զուգակցման համար և սպասեք միացման հաստատմանը:

ՄԻԱՅՈՒՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԻՆ (WINDOWS)

- Միացրեք **Bluetooth**-ը ձեր համակարգչում (կամ միացրեք Bluetooth հաղորդիչը, եթե ներկա ունեցված չէ):
- Խաղային վահանակը դրեք զուգակցման ռեժիմում: Կոճակների համակցություն. սեղմեք «**B + HOME**» կոճակները մինչև ցուցիչը սկսի թարթել:
- Համակարգչում բացեք «**Կարգավորումներ**» > «**Սարքեր**» > «**Bluetooth և այլ սարքեր**»:
- Սեղմեք «**Ավելացնել սարք**» և ընտրեք **Bluetooth**:
- Գտեք ձեր խաղային վահանակը (Անլար կառավարիչ) ցանկում և ընտրեք այն զուգակցման համար:

ՄԻԱՅՈՒՄ SMART TV-ՆԵՐԻՆ

- Միացրեք **Bluetooth**-ը TV-ում:
- Խաղային վահանակը դրեք զուգակցման ռեժիմում՝ սեղմելով «**X + HOME**» կոճակները և պահեք մինչև ցուցիչը սկսի թարթել:
- Գտեք և ընտրեք **PG-9157/9238**-ը ձեր **TV-ի Bluetooth** ցանկում:

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐ

- **Վերականգնել կարգավորումները. Կոճակների զուգակցում**՝ սեղմեք և պահեք «**Mode + Start**» կոճակները միաժամանակ, մինչև ցուցիչը սկսի թարթել:

- **Կառավարման վահանակ.** Սեղմեք և պահեք «**Start**» կոճակը:
- **Քնի ռեժիմ/անջատում/ խաղային վահանակի լիցքավորում.**
 1. Խաղային վահանակն ավտոմատ կերպով մտնում է քնի ռեժիմ, եթե 5 րոպե չի օգտագործվում:
 2. Սեղմեք «**HOME**» կոճակը սարքը քնի ռեժիմից արթնացնելու համար:
 3. Սեղմեք և պահեք «**HOME**» կոճակը 3 վայրկյան՝ սարքն անջատելու համար (բոլոր լույսի ցուցիչները պետք է անջատվեն):
 4. Երբ սարքի մարտկոցը թույլ է, լիցքի ցուցիչը **արագ կթարթի:** Միացրեք խաղային վահանակը հոսանքին, լիցքավորման ընթացքում ցուցիչը **կթարթի դանդաղ:** Երբ լիովին լիցքավորված է, ցուցիչը կլինի **հաստատուն:**

Նշում

Այս ուղեցույցը նախատեսված է **IPEGA gamepad-**ի համար, որը կարելի է ձեռք բերել Team վաճառքի և սպասարկման կենտրոններից: Եթե Դուք օգտագործում եք այլ մոդել, խնդրում ենք ծանոթանալ Ձեր սարքի համար նախատեսված հատուկ հրահանգներին: **Խաղային վահանակների հիմնական կարգավորումները և կառավարման սկզբունքները հաճախ համընկնում են, ինչը թույլ է տալիս օգտագործել ընդհանուր հրահանգներ մոդելների մեծամասնության համար:**