

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ГЕЙМПАДА



## ОБЩИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ

- Зарядка: убедитесь, что ваш джойстик полностью заряжен перед подключением.
- Включение: включите джойстик, удерживая кнопку включения "HOME" до появления индикатора.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К COSMO BOX

Для приставки Arris 7300:

- Перейдите в раздел "**Настройки**" на вашей приставке.
- Зайдите в раздел "Пульты и аксессуары" и выберите "**Добавить устройство**".
- Переведите джойстик в режим сопряжения, нажав "**X + HOME**" и удерживайте до мигания индикатора.
- В меню на экране найдите и выберите название устройства **PG-9157/9238**.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ (ANDROID/IOS)

#### ДЛЯ ANDROID:

- Включите Bluetooth на вашем смартфоне.
- Переведите джойстик в режим сопряжения, нажав "**X + HOME**" и удерживайте до мигания индикатора.
- На смартфоне откройте меню Bluetooth и найдите устройство с названием, соответствующим **PG-9157/9238**.
- Выберите его для сопряжения и дождитесь подтверждения подключения.

#### ДЛЯ IOS:

- Включите Bluetooth на вашем устройстве iOS.
- Переведите джойстик в режим сопряжения, нажав "**Y + HOME**" и удерживайте до мигания индикатора.
- На смартфоне откройте меню Bluetooth и найдите устройство с названием, соответствующим **PG-9157/9238**.
- Выберите его для сопряжения и дождитесь подтверждения подключения.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК (WINDOWS)

- Включите Bluetooth на вашем ПК (или подключите Bluetooth-адаптер, если он не встроен).
- Переведите джойстик в режим сопряжения: Сочетание кнопок: Удерживайте кнопку "**B + HOME**" до мигания индикатора.
- На ПК откройте меню "**Настройки**" > **Устройства** > **Bluetooth и другие устройства**.
- Нажмите "Добавить устройство" и выберите Bluetooth.
- Найдите в списке ваш джойстик (Wireless controller) и выберите его для сопряжения.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕВИЗОРАМ SMART TV

- Включите **Bluetooth** на телевизоре (если телевизор поддерживает Bluetooth-геймпады).
- Переведите джойстик в режим сопряжения нажав "**X + HOME**" и удерживайте до мигания индикатора.
- В меню Bluetooth вашего телевизора найдите и выберите **PG-9157/9238**.

### РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- Сброс настроек: Нажмите и удерживайте кнопки "**Mode**" и "**Start**" одновременно до тех пор, пока индикатор не начнет мигать.
- Панель управления: Нажмите и удерживайте кнопку "**Start**".
- **Sleep mode/отключение/зарядка джойстика:**
  1. Джойстик автоматически переходит в режим **sleep mode**, если он не используется течение 5 минут.
  2. Нажмите кнопку "**HOME**", чтобы вывести устройство из sleep mode.
  3. Зажмите и удерживайте кнопку "**HOME**" в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство (все световые индикаторы должны погаснуть).
  4. Когда устройство разряжено, индикатор заряда начнет быстро мерцать. Установите джойстик к источнику питания, заряда медленно при полном заряде аккумулятора индикатор будет гореть непрерывно.

**Примечание:** в данной инструкции приведены рекомендации для **геймпада модели IPEGA**, доступной для покупки в центрах продаж и обслуживания Team. В случае использования другого устройства, пожалуйста, обратитесь к инструкциям, соответствующим вашей модели.

**Базовые настройки и принципы управления часто совпадают у большинства геймпадов, что позволяет использовать общие инструкции для большинства моделей.**